

MIDA IDEAL

NEUTRÁLNÍ PĚNIVÝ ČISTICÍ PŘÍPRAVEK PRO POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL
A INSTITUCIONÁLNÍ HYGIENU

CHARAKTERISTIKA

MIDA IDEAL je tekutý pěnivý čisticí přípravek speciálně vyvinutý pro ruční čištění povrchů dílů a malých zařízení ve všech oblastech potravinářského průmyslu. **MIDA IDEAL** je velmi vhodný pro ruční čištění drobných dílů, nástrojů, nářezových a balicích automatů, strojů a zařízení ze všech materiálů vyskytujících se v potravinářství. Zvláště účinný je při odstraňování tukových a bílkovinných zbytků jako jsou zbytky masa, uzenářských směsí, těsta, mléka, sýrů apod. a je vhodný pro použití i při velmi vysoké tvrdosti vody. **MIDA IDEAL** neutrální přípravek určený k vysoce efektivnímu procesu čištění díky svému synergickému složení z účinných aniontových povrchově aktivních látek a sekvstrantů s vynikající oplachovatelností. Ošetřené plochy zůstávají po aplikaci přípravku světlé lesklé a beze skvrn.

POKYNY PRO POUŽITÍ

MIDA IDEAL je určen pro ruční čištění stěn a povrchů technologického zařízení. Doporučuje se používat při koncentraci 0,1–1,0 % a teplotě 30–40 °C v závislosti na stupni a typu znečištění a tvrdosti vody. Po uplynutí stanovené doby působení je nutný oplach pitnou vodou do úplného odstranění všech zbytků přípravku.

VLASTNOSTI PŘÍPRAVKU

| | |
|----------------|--|
| Složení | aniontové povrchově aktivní látky, sekvstranty, stabilizátor, konzervant |
| Vzhled | čirá kapalina |
| Barva | žlutá |
| Zápach | charakteristický |
| pH (100%) | 7,0 ± 0,5 |
| Měrná hmotnost | 1,00 ± 0,05 g/cm ³ (20 °C) |
| Rozpustnost | rozpustný ve vodě v jakémkoliv poměru |

MATERIÁLOVÁ SNÁŠENLIVOST

Pokud je **MIDA IDEAL** používán v souladu s pokyny pro použití, pak je možno přípravek **MIDA IDEAL** použít na všechny běžně v potravinářském průmyslu používané materiály.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

MIDA IDEAL neobsahuje chlór, a proto nehrozí riziko tvorby organicky adsorbovatelných halogenů (AOX). Povrchově aktivní látky obsažené v **MIDA IDEAL** jsou v souladu s direktivou Evropské unie EU648/2004 o biologické rozložitelnosti povrchově aktivních látek.

BEZPEČNOST

Nikdy nesměšujte **MIDA IDEAL** s jinými přípravky. Přečtěte si pozorně bezpečnostní list k přípravku **MIDA IDEAL** a řiďte se pokyny pro nakládání s chemickými látkami a jejich likvidaci.

SKLADOVÁNÍ A EXPIRACE

Přípravek **MIDA IDEAL** skladujte v originálním balení při teplotě mezi 5 °C a 30 °C. Nevystavujte přímému slunečnímu záření. Doba použitelnosti je do 24 měsíců od data výroby.

BALENÍ

Přípravek **MIDA IDEAL** je dodáván v balení: kanystr 10 kg, 20 kg.

Používejte přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Informace v tomto letáku představují aktuální stav našich technických znalostí a zkušeností, které nezávazně předáváme. Uvedené informace nezaručují žádné konkrétní vlastnosti nebo vhodnost výrobku pro konkrétní aplikaci. Informace o preventivních opatřeních, první pomoci a skladování výrobku jsou uvedeny v bezpečnostním listu. Odpovědnost uživatele není těmito pokyny zproštěna vzhledem k četnosti možných vlivů při nasazení našich výrobků v průběhu použití i při odpovídajících bezpečnostních opatřeních. Veškerá práva jsou vyhrazena.

Informační list **MIDA IDEAL**
Revize 1. 10. 2018 v3.0